

Hones Empfangstechnik

Übertragen der Programmliste per USB beim Hirschmann S-HD 25

ChannelList.lis auf einen USB-Stick kopieren (kann auch in einen Ordner kopiert werden.
Der Filename ChannelList.lis darf nicht verändert werden)

- > Am S-HD 25 Taste „ARCHIVE“ drücken
- > ChannelList.lis auswählen
- > OK drücken

Die neue Liste wird in wenigen Sekunden übernommen und das Gerät macht einen Neustart mit der neuen Programmliste.

Übertragen der Programmliste per USB beim Hirschmann S-930

ChannelList.lis auf einen USB-Stick kopieren (kann auch in einen Ordner kopiert werden.
der Filename ChannelList.lis darf nicht verändert werden)

- > Am S-930 „Menü/Einstellung/Systemeinstellungen/vom USB empfangen“ wählen
- > ChannelList.lis auswählen
- > OK drücken

Die neue Liste wird in wenigen Sekunden übernommen und das Gerät macht einen Neustart mit der neuen Programmliste.